

E720 E780 FERNBEDIENUNG HANDSENDER

- Die Fernbedienungen sind für beide Steuerungstypen E720 E780 verwendbar
- System 433 Mhz
- 2 Kanal Handsender



E 780

- Beide Knöpfe am Sender gleichzeitig drücken
- Die blaue Diode am Sender blinkt.
- Den Knopf am Empfänger drücken und gedrückt halten. Die rote LED blinkt.
- Den gewünschten Knopf am Sender drücken und halten.
- Die blaue LED leuchtet und die Kontroll LED auf der E780 leuchtet für 2 Sekunden.
- Der Sender ist eingelernt.



E 720

- Beide Knöpfe am Sender gleichzeitig drücken
- Die blaue LED blinkt
- Den Knopf (+) an der Steuerung drücken und halten, anschließend den Setup Knopf drücken.
- Die LED blinkt für 5 Sekunden.
- Den gewünschten Knopf am Sender drücken und halten.
- Die blaue LED leuchtet und die Kontroll LED auf der E720 wechselt vom blinken auf leuchten.
- Der Sender ist eingelernt.



EINLERNEN WEITERER HANDSENDER

- Beide Knöpfe des eingelernten Mastersenders gleichzeitig drücken ca. 1 Sekunde. Die blaue LED blinkt.
- Beide Sender wie im Bild rechts voreinander halten.
- Den zu lernenden Befehl des Mastersenders drücken und halten.
- Den entsprechenden Knopf des neuen Handsenders drücken und halten.
- Die blaue LED des neuen Handsenders blinkt 2 mal auf, wenn die Übertragung des Mastercodes abgeschlossen ist.
- Der Sender ist eingelernt.

